

Utilisation de l'écran multifonction du combiné d'instruments

L'écran multifonction permet de consulter les données de l'ordinateur de bord. Le menu principal compte d'autres fonctions permettant de modifier les réglages de votre véhicule.

Avertissement !

Risque d'accident lors du réglage et de l'utilisation de l'écran multifonction, de l'autoradio, du système de navigation, du téléphone, etc. en conduisant. Vous risquez de ne plus être attentif aux événements extérieurs et de perdre le contrôle de votre véhicule.

- Utilisez ces composants en conduisant uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent.
- Entreprenez les commandes et les réglages importants uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Il n'est pas possible, dans le cadre du présent Manuel Technique, de décrire toutes les fonctions de façon approfondie.

Le principe de fonctionnement se déduit rapidement à partir des exemples, de même que la structure des menus.

Remarque concernant l'utilisation

Selon l'équipement de votre véhicule, certaines informations ou fonctions ne sont pas disponibles sur l'écran multifonction (p. ex. téléphone, navigation, système audio, boussole, pression des pneumatiques).

Vous ne pouvez appeler les différents menus que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Remarque

L'écran multifonction ne peut fonctionner que lorsque le contact est mis.

Remarque concernant l'utilisation

Les options de menu MENU PRINCIPAL > REGLAGES > REGLAGES USINE vous permettent de remettre à zéro les réglages que vous avez effectués et de rétablir les réglages de base effectués en usine.

Remarque concernant l'utilisation

Les flèches situées à chaque extrémité du menu signalent l'existence d'autres options.

- Actionnez le bouton-poussoir **A** vers le haut ou le bas.

Le menu CONFORT se déroule automatiquement lorsque vous approchez de la fin de la liste d'options.



Principe d'utilisation

L'écran multifonction est commandé à l'aide de la touche **A** et de la touche ENTER **B** du levier d'essuie-glace.

Sélection ou paramétrage

La touche de commande **A** vous permet de déplacer la sélection vers le haut ou le bas, de changer d'écran ou d'effectuer des réglages.

Confirmation

La touche ENTER **B** permet de confirmer l'entrée sélectionnée. La sélection est activée.

Accès au menu principal

1. Mettez le contact.
2. Sélectionnez MENU PRINCIPAL.
3. Confirmez le choix.
Le menu principal s'affiche.

Il comporte les fonctions suivantes :

- TELEPHONE
- KM/H LIMITE
- INFO VEHICULE
- PRESSIION PNEU
- REGLAGES

Exemple : afficher la consommation moyenne

Au niveau du levier d'essuie-glace, effectuez votre sélection à l'aide de la touche de commande et confirmez avec la touche ENTER.



1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL
> INFO VEHICULE
puis validez.
2. Sélectionnez CONSOM. Ø.
3. Confirmez le choix.
La consommation moyenne
s'affiche.

Retour au menu initial



4. Sélectionnez RETOUR.
5. Confirmez le choix.
Le menu INFO VEHICULE apparaît.
6. Sélectionnez RETOUR.
7. Confirmez le choix.
LE MENU PRINCIPAL apparaît.
8. Sélectionnez RETOUR.
9. Confirmez le choix.
L'écran de base s'affiche.

Remarque concernant l'utilisation

Les données d'autonomie et de consommation moyenne ne sont pas remises à zéro lorsque vous coupez le contact. Les valeurs peuvent donc également être enregistrées sur des périodes relativement longues.

Le débranchement de la batterie du véhicule provoque l'effacement de la mémoire.

Le PCM permet d'afficher d'autres fonctions de l'ordinateur de bord.

- Veuillez vous reporter à la notice séparée du PCM.

Récapitulatif des menus de l'écran multifonction

075-157



Ecran de base

Menu principal

DERNIERS NUMEROS
NUMEROS IMPORTANTS
REPERTOIRE
NON ACCEPTES
INFO TELEPHONE

ACTUEL VITESSE
VITESSE REGLER
LIMITE ACTIVER

AVERTISSEMENTS
NIVEAU
BLOCAGE/DEMULT.
CONSOMMATION Ø

REGLAGE
PNEUMATIQUES
CHARGE

HEURE
BOUSSOLE
CONFORT
ECLAIRAGE
UNITES
LANGUE
REGLAGE USINE

Sous-menus

Informations et
réglages dans
les sous-menus