Recoder les feux autos avec VCDS

1- Remplacer le commutateur de phare par celui avec la position auto → ref : 955613235036N3 87€ chez Porsche

2- Recoder le module Central Electronic

Les bits à mettre à 1 sont surlignés en rouge.

Attention ça ne marche que sur 957 (long coding) sur le 955 c'est un autre codage (short coding)

Byte 00 Bit 0 Daytime Running Lights
Byte 00 Bit 1 Country/Area North America
Byte 00 Bit 2
Byte 00 Bit 3 Rear Fog Disabled in Off-Road Mode
Byte 00 Bit 4
Byte 00 Bit 5 Front Fog Lights
Byte 00 Bit 6 Rear Fog Lights
Byte 00 Bit 7 High Beam with Assistance Driving Light
Byte 01
Byte 02 Bit 0 Halogen Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 1 Halogen Headlights (North America)
Byte 02 Bit 2 Xenon Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 3 Xenon Headlights (North America)
Byte 02 Bit 4
Byte 02 Bit 5
Byte 02 Bit 6
Byte 02 Bit 7
Byte 03
Byte 04 Bit 0 Assistance Driving Light
Byte 04 Bit 1 Coming-Home
Byte 04 Bit 2 Garage/Cinema Light
Byte 04 Bit 3 Comfort/Tip Blinking
Byte 04 Bit 4 Emergency Brake Blinking
Byte 04 Bit 5 Comfort Interior Lightning
Byte 04 Bit 6
Byte 04 Bit 7
Byte 05 Bit 0
Byte 05 Bit 1 Hydraulic Nozzles for Headlight Washers
Byte 05 Bit 2 Electric Fuel Pump for FSI Engines
Byte 05 Bit 3 Electric Fuel Pump for Gasoline Engines (NOT FSI)
Byte 05 Bit 4 Electric Fuel Pump for Auxiliary Heating
Byte 05 Bit 5 Wake-Up Function (for Air Suspension)
Byte 05 Bit 6 Anti-Theft Protected Headlights

www.forum-cayenne.com

Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Second Battery Network
Byte 06 Bit 1 Second Battery
Byte 06 Bit 2 Generator Port
Byte 06 Bit 3 Seat Heating
Byte 06 Bit 4 Load Management
Byte 06 Bit 5 Load Consumer
Byte 06 Bit 6 Generator Port Idle
Byte 06 Bit 7
Byte 07
Byte 08
Byte 09
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15

---

www.forum-cayenne.com