Affectation des fusibles de la boîte à fusibles du côté gauche de la planche de bord

N°	Désignation	Ampérage
1	Prise de la console centrale, allume-cigares	20
2	Récepteur de radiocommande du chauffage auxiliaire	5
3	Prise électrique au niveau du plancher côté passager	20
4	Chauffage additionnel	20
5	Prises électriques au niveau du coffre à bagages	20
7	Prise de diagnostic, capteur de pluie, capteur de luminosité	5
8	Moteur d'essuie-glace avant	30
9	Calculateur du réseau de bord, pompe de lave-glace	15
10	Lève-vitre électrique arrière gauche	30
11	Verrouillage centralisé côté gauche	15
14	Lève-vitre électrique avant gauche	30
15	Feu arrière droit	15
16	Calculateur de réseau de bord, avertisseur sonore	20
17	Calculateur de réseau de bord, clignotant gauche, feu de position droit, feu de croisement gauche	30
18	Lave-phares	25
19	Calculateur de réseau de bord, éclairage intérieur	5
20	Eclairage des instruments, phare antibrouillard gauche, feu de route additionnel gauche	30
22	Différentiel, capot arrière automatique	30
23	Différentiel arrière	10
24	Système de contrôle de la pression des pneumatiques	5
26	Calculateur du moteur (gestion moteur, ventilateurs de radiateur), airbag, combiné d'instruments	10
33	Module de colonne de direction	15
34	Surveillance de l'habitacle, capteur d'inclinaison	5
35	Calculateur du réseau de bord, phare antibrouillard droit, feu de route additionnel droit, éclairage intérieur	30
36	Réglage électrique de siège côté gauche	30
39	Dégivrage de lunette arrière	5
40	Combiné d'instruments, diagnostic	5
41	Verrouillage de la colonne de direction, contacteur d'allumage, verrouillage centralisé, Porsche Entry & Drive	15
42	Toit ouvrant ou toit panoramique	30
43	Subwoofer	30
44	Réglage électrique de siège côté gauche, réglage électrique de la colonne de direction	30
45	Chauffage des sièges arrière	30
47	Différentiel arrière	10
49	Servotronic	5
51	Climatisation, diagnostic, assistance au démarrage	5
52	Essuie-glace arrière	15

N°	Désignation	Ampérage	N°	Désignation	Ampérage
53	Calculateur de réseau de bord, feux de croisement automatiques, module de colonne de direction	5	57	Contrôle d'assiette	40
54	Réglage de la portée des phares	10	RES 1	Fusible de réserve 1	
56	Soufflante de la climatisation avant	40	RES 2	Fusible de réserve 2	

Remarque

Les numéros de fusibles ne figurant pas dans ce tableau ne sont pas affectés dans la boîte à fusibles.

Affectation des fusibles de la boîte à fusibles du côté droit de la planche de bord

N°	Désignation	Ampérage
1	Attelage de remorque	15
2	ParkAssistent	5
3	Attelage de remorque	15
4	Téléphone/télématique	5
5	Attelage de remorque	15
6	Porsche Stability Management (PSM)	30
7	Boîte de transfert (différentiel central), pré-équipement pour téléphone	5
8	Calculateur de réseau de bord, feu de position gauche, clignotant droit, feu de croisement droit	30
9	Changeur de CD, navigation DVD	5
10	Tuner TV, récepteur satellite, Rear Seat Entertainment	10
11	Autoradio ou Porsche Communication Management (PCM)	10
12	Amplificateur du pack audio	30
14	Feu arrière gauche	15
15	Lève-vitre arrière droit	30
18	Relais de dégivrage de lunette arrière	30
19	Attelage de remorque	25
21	Déverrouillage de la roue de secours, sirène du système d'alarme	10
22	Réglage électrique du siège avant droit, chauffage de siège avant	30
23	Climatisation	10
24	Mémoire de siège avant droit, réglage électrique du siège avant droit	30
25	Climatisation arrière	5
26	Phare xénon droit	10
27	Contrôle d'assiette	15
29	Calculateur de boîte de vitesses, contacteur de sélecteur de vitesse Tiptronic	5
30	Fermeture électrique du capot arrière	20
31	Verrouillage centralisé de la trappe de réservoir	15
32	Verrouillage centralisé des portes côté droit	10
34	Lève-vitre électrique avant droit	30
35	Réglage électrique de siège côté droit	30
36	Console de pavillon, téléphone, boussole	5
37	Phare xénon gauche	10
38	Porsche Stability Management (PSM)	10
39	Diagnostic	5
40	Boîte de transfert (différentiel central)	10
41	Attelage de remorque	10
42	Module de toit	5
43	Feux de recul	5
44	Buses de lave-glace chauffantes, suspension pneumatique, chauffage de siège	5

N°	Désignation	Ampérage	N°	Désignation	Ampérage
46	Rear Seat Entertainment	5	51	Boîte de vitesses Tiptronic	15
47	Pré-équipement pour téléphone	10	52	Contacteur de sélecteur de vitesse Tiptronic	5
48	Contrôle d'assiette	10	55	Caméra de recul	5
49	Téléphone, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, véhicules au Japon : détection d'angle mort	5	56	Porsche Stability Management (PSM)	40
50	Phares xénon	10	57	Boîte de transfert (différentiel central)	40

Remarque

Les numéros de fusibles ne figurant pas dans ce tableau ne sont pas affectés dans la boîte à fusibles.

Affectation des fusibles de la boîte à fusibles du compartiment moteur

N°	Désignation	Ampérage
1	Ventilateur	60
2	Ventilateur	30
7	Bobines d'allumage	15
8	Vanne de dégazage du réservoir, compresseur de climatisation, adaptation des pipes d'admission, vanne d'inversion, vanne de suralimentation, reniflard du carter moteur	15
9	Régulateur de débit, actionneurs d'arbre à cames, commande de levée de soupape	15
10	Composants du moteur : Etages finaux d'air de refroidissement, vanne d'isolement du réservoir à charbon actif, capteur de pression de la climatisation, détection de fuite du réservoir, vanne de pilotage de volet d'échappement, capteur à effet Hall, capteur de niveau d'huile	10
11	Calculateur moteur, injecteurs haute pression, unité de réglage du papillon	20
12	Pompe à eau secondaire, bobine de relais de pompe à eau secondaire	10
13	Pompe à carburant droite	15
14	Pompe à carburant gauche	15
15	Calculateur moteur, relais principal	10
17	Sondes Lambda en amont du catalyseur	15
18	Sondes Lambda en aval du catalyseur	7,5

Remarque

▷ Pour remplacer les fusibles, utilisez les pinces en plastique se trouvant dans les boîtes à fusibles de la planche de bord.

Les numéros de fusibles ne figurant pas dans ce tableau ne sont pas affectés dans la boîte à fusibles.