
Fermer/ouvrir les vitres sans mettre le contact.

Entrer dans le module : "Confort"
Sélectionner « confort opération (via remote control) »
Changer la valeur, mettre "1", tester et ensuite sauvegarder.



www.forum-cayenne.com

www.forum-cayenne.com